# 取扱説明書



# デジタルボイスレコーダー

# 品番 ICR-B34

お買い上げいただきましてありがとうございました。

正しく安全にお使いいただくために、で使用前に必ず取扱説明書をよくお読みく ださい。

お読みになったあとは"いつでも見られる所"に大切に保管してください。 なお、この取扱説明書は"保証書付"になっています。保証書は「お買い上げ日」、 「販売店」などの記入を必ず確かめ、販売店よりお受け取りください。

# お客さまメモ

お買い上げの際にご記入ください。 お問い合わせの時などに便利です。

品番		ICR-I	B34	
お買い上げ日		年	月	$\Box$
お買い上げの				
販売店名	電話(	)	_	



取扱説明書には色記号の表示を省略しています。 包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

# もくじ

はじめに	再生を停止する	
安全上のご注意       3         付属品の確認       8         各部のなまえ       9         お使いになる前に       11         乾電池の入れ方       11         電池残量表示       12         ヘッドホンを使用する       12         外部マイクを使用する       12	再生モードを選ぶ	21 22 23 24
基本操作 操作前の準備	フォルダ内のすべての ファイルを消去する すべてのファイルを消去する	26
オートパワーオフ機能	応用操作 各種メニューの設定 メニュー設定の一覧	
ビープ音の有無を選ぶ 16 録音する 17	その他	
録音モードと録音感度を選ぶ 17 フォルダを選ぶ	故障かな?と思うまえに	33 34 35 36

# 安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお 使いください。

# 安全のため必ずお守りください

#### 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、 本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 傷害を負う可能性が想定される内容および物的損 害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例

- ↑ 「注意(警告を含む)をうながす事項」を示します。
- ◯「してはいけない行為(禁止事項)」を示します。

# 太体



#### 分解・改造しない



本機を分解 改造しないでください。

火災、感電の原因となります。内部の点検および修理は、お買い上げの 販売店にご依頼ください。

#### 運転中は使用しない



自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながらヘッドホンやイヤホ ンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶対 におやめください。交通事故の原因となります。また、歩きながら使用 するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に十分にご注意 ください。

#### 内部に水や異物を入れない、また風呂やシャワー室で使用しない



水や異物が入ると火災、感雷の原因となります。

万一、水や異物が入ったときは、乾電池を抜き、お買い上げの販売店に ご相談ください。



# ↑ 注意

#### 大音量で長時間続けて聞きすぎない



ヘッドホンやイヤホンで聞くときに耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご 注意ください。また、突然大きな音がでて耳を痛めることがありますの で音量は徐々に上げるようご注意ください。

## 極端な温度条件のもとでは使用しない



結露などによる火災、感電の原因となることがあります。温度が5℃以 下、または35℃以上の場所では使用しないでください。



#### 置き場所に注意



湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。また、窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など温度が高くなる場所に放置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

#### 電磁波の強い場所では使用しない



高圧ケーブルや携帯電話など、電磁波の強い場所やデバイスの近く でのメッセージ録音はノイズが入りますので避けてください。

禁止

#### クレジットカードなどをスピーカーに近づけない



スピーカーには強力な磁石を使用していますので、時計、クレジットカード、磁気定期券 カセットテープ、ビデオテープなどの磁気テープは本体のそばに置かないでください。磁気データが壊れて使用できなくなることがあります。

# 乾電池



## 乾電池は正しく入れる



乾電池を入れるときはプラスとマイナスの向きに注意し、表示通りに 入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや 周囲を汚損することがあります。

#### 乾雷池は充電しない



乾電池は充電しないでください。乾電池の破裂、液漏れにより、火災、 けがの原因となることがあります。

宗止

# 乾電池



#### 長時間入れたままにしない



長期間(1週間程度)使用しないときは乾電池を取り出しておいてください。乾電池からの液漏れにより、火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。

#### ショートさせない



ネックレスなどの金属物といっしょにしないでください。 乾電池の液漏れや、発熱、破裂の原因となることがあります。

禁止

#### 使用しているときに乾電池を抜かない



本体を使用しているときには乾電池を抜かないでください。データが 壊れたり、故障の原因となることがあります。

禁止

#### 録音内容を消去するときは、電池残量の確認をする



消去の途中で電源が切れると、録音内容は消去できません。

乾電池が液漏れしたとき

液が本体内部に残ることがありますので、当社にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になりますので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、ただちに医師に相談してください。液が身体や衣服についたときも、やけどなどの原因になりますので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症などの症状がでたときには、医師に相談してください。

#### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビに近接して使用すると、受信障害を引き 起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### 著作権について

放送やMD、CD、レコード、その他の録音物の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。

あなたが録音したものは個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。

#### 必ずお読みください

本機の使用中、万一何らかの不具合により、録音の失敗および録音内容(データ) の損失を防ぐために

- 1.録音前には必ず試し録音をしてください。
- 2. 録音データを他の機器にバックアップしてください(33ページ)。

本機の使用中および落下や衝撃が原因での不具合によるデータ損失や機会損失 などの補償については、当社では責任を負いかねます。また、修理でのデータ消 去を伴う事項が発生しても補償については、当社では責任を負いかねます。あら かじめご了承ください。

本書は製品開発に先がけて印刷されており、その後性能改善や操作性向上の ため製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は製品自体の仕様が優先されます。

# 付属品の確認

デジタルボイスレコーダー本体(1) インナーイヤー型ヘッドホン(1)





外部マイク(1)




単4形アルカリ乾電池(2)



基本操作ガイド(1) 本書(保証書付)(1)


# 各部のなまえ

詳しくは、( )内のページをご覧ください。





# 液晶パネル



各種情報表示(設定・再生時間など)


すべての画面を一度に表示することはできません。

本書に例として示されている液晶パネル表示は、実際のものとは異なる場合があります。

# お使いになる前に

## 乾電池の入れ方

## 電池ぶたを開ける



## 2 単4形乾電池を入れ、電池ぶたを閉める



極性(+、-)を間違わないように 入れてください。

乾電池を入れると時計表示が点滅します。



時刻設定は15ページの「日時を設定する」をご覧ください。

#### ご注意

電源を入れた状態で乾電池の交換をしないでください。

## 電池残量表示

電池残量は、液晶パネルの電池残量表示で確認してください。

**▼** : 良好

残量が少ない

□□ (点滅): 電池切れ



電池切れのときは、すぐに新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。

## ご注意

- 使いきった乾電池は各自治体の指示(条例)に従って処分してください。
- 操作中に乾電池を抜かないでください。録音内容が保存されない、または録音 内容が壊れることがあります。
- 付属の乾電池はモニタ用ですので、寿命が短いことがあります。

# ヘッドホンを使用する

#### ヘッドホンを ○ (ヘッドホン)端子に差し込む

ヘッドホンを差し込むと、スピーカーから音は出ません。(本機はモノラル録音ですので、ステレオでは再生できません。)

# 外部マイクを使用する

## 外部マイクを ९ (外部マイク)端子に差し込む

外部マイクを差し込むと、内蔵マイクは動作しません。

# 操作前の準備

[電源 入(▶)]

#### 電源を入れる/切る

#### 「電源 入(▶)]ボタンを押す



電源を入れると、[電源 入(▶)]ボタンは[再生/一時停止(▶)]ボタンとして機能します。

#### 電源を切るときは、停止状態で「電源 切(■)]ボタン押す

時刻を設定している場合、時刻表示が点灯します。

動作状態では、「電源 切(■)]ボタンは「停止(■)]ボタンとして機能します。

#### タイムスタンプ機能

日時を設定(15ページ)しておくと、録音した日時が自動的に記録されます。

- 停止時→選択中ファイルの録音した時刻を表示。
- 再生時→録音した日付を5秒間表示した後、録音した時刻を表示。

#### オートパワーオフ機能

停止状態で、約3分間放置しておくと、自動的に電源が切れます。

電源を入れた直後や、ファイルやフォルダを 切り換えた直後は、選択中ファイルの再生時 間を5秒表示した後、録音可能残り時間を表示します。



# キーロック機能

録音または再生中などに、誤ってボタンを押して動作を中断してしまうことを防ぎます。

#### [メニュー]ボタンを2秒以上押す





「LOCKED」(点滅)と ■マークが表示され、キーロックが機能します。 キーロック中に操作ボタンを押しても、「LOCKED」が点滅し、各ボタンは機能しません。

#### キーロック中に、「メニュー」ボタンを2秒以上押す

量マークが消え、キーロックが解除されます。

電源を切っているときでもキーロックの設定は可能です。

#### ご注意

電池がなくなった場合でも、キーロック状態は継続されます。乾電池を入れ替えた後、キーロックを解除してください。

## 日時を設定する

録音する前や[RESET]ボタンを押した(33ページ)時は、必ず日時を設定してください。


● 設定の途中で10秒以上何も操作をしない と、もとの画面に戻ります。

#### 設定の流れ

年(西暦) → 月 → 日 → 12/24時間表示 → 時 → 分

1 停止状態で[メニュー] ボタンを7度押す 年設定[YEAR]画面を表 示します。





2 [スキップ/サーチ]の[◄◄]または[▶▶] ボタンを押し、年を設定する

3 [メニュー]ボタンを押す

月設定[MM/DD]画面を表示します。

(月 設定)
「MM/DD

**4 2~3**の操作を繰り返し、月→日→12/24時間表示→時→分を設定する



分設定が終わると、もとの画面に戻ります。


## 12/24時間表示切り換え

「12 HOUR」:12時間表示

「24 HOUR」:24時間表示

## 音量を調節する

再生または停止中に[音量]の[+]または[-]ボタン を押す



調節範囲: VOL 0 ~ VOL 28

# ビープ音の有無を選ぶ

ボタンを押したときのビープ音の有無を選択できます。

BEEPON: ボタンを押すと、「ピッ |というビープ音が鳴ります。

BEEPOFF:ビープ音は鳴りません。

初期設定は「BEEPON」です。

ビープ音の選択方法→28~29、31ページ

# 録音する

必ず事前に試し録音して正常に録音できることを確認してください。

# 録音モードと録音感度を選ぶ

#### 録音モード

HQ(ハイクオリティ)モード:高音質で録音できます。

 $\mathbf{LP}(\Box \lor \mathcal{J})$ モード:音質は多少落ちますが、長時間録音ができます。

初期設定は「HQ」です。

#### 録音時間:

HQ:約4時間 LP:約10時間45分

#### 録音感度

DICT(対話): 音源が近い場合の録音に向いています。音源の方へ本機を向けてください。


CONF(会議):小会議での録音に向いています。録音時の環境によって音声を拾 える範囲は変わります。


初期設定は「DICT」です。

録音モード/録音感度の選択方法→28~30ページ

## フォルダを選ぶ

- 停止状態で[メニュー]ボタンを 押す
- 2 10秒以内に[スキップ/サーチ]
   の[I→▼]または[▶▶I]ボタンを押し、フォルダを選び、[停止(■)]ボタンを押す





# 録音を開始する

#### [録音(○)]ボタンを押す

録音LEDが点灯し、「●」を表示して録音が始ま ります。

[表示例]

ファイル総数



## 録音を一時停止する

## [録音(○)]ボタンを押す

「PAUSE」を表示します。 録音LEDが点滅します。

再度 [録音(〇)]ボタンを押すと、録音を再開します。



# 録音を停止する

[停止(■)]ボタンを押す

#### ご注意

- 録音はモノラル録音になります。
- 録音中に [再生/一時停止(►)]ボタンを押すと 押している間 録音可能残り時間を表示します。

録音状態によって録音可能残り時間は表示と異なる場合があります。

- 1つのフォルダに対して、それぞれ99ファイルまで録音できます。全体で録音できるファイル総数は200です。
- 録音可能時間がなくなった場合や、フォルダのファイル数が99になるか、ファイル総数が200になった場合は、それ以降を録音しようとすると「FULL」を表示して録音できなくなります。その時は空いているフォルダに切り換えるか、不要なファイルを消去してください。

# 

録音LFD

# VAS(音声起動録音)について

VASとは、録音状態で音声を感知したときに自動的に録音を開始し、音声が一定のレベル以下になると録音が自動的に一時停止するという機能です。

初期設定は「VAS OFF」です。

VASの選択方法→28~30ページ

# 再生する

SANYO

## 1 フォルダを選ぶ

[表示例]

[メニュー]ボタンを押し、10秒以内に「ス キップ/サーチ]の[◄◄]または[▶▶]ボタ ンを押してフォルダを選び、「停止(■)]ボ タンを押します。

- 2 「スキップ/サーチ]の[I◀◀]または [▶▶|]ボタンを押し、希望のファイ ルを選ぶ
- 3 「再生/一時停止(▶)]ボタンを押し、 再生を開始する

**国生中のフォルダ番号** FOLDER T 3:4 ( タイトスタンプ表示 再牛表示 - 録音干―ド 00:0<del>0:</del>07 フォルダ内の ファイル総数



# 再生を一時停止する

[再牛/一時停止(▶)]ボタンを押す 「PAUSEIを表示します。

再度「再生/一時停止(▶)]ボタンを押すと、再生を再開します。



[停止(■)]

[再生/一時停止(▶)]

[メニュー]

## 再生を停止する

#### [停止(■)]ボタンを押す

#### タイムスタンプ表示

- 停止時→選択中ファイルの録音した時刻を表示。
- 再生時→録音した日付を5秒間表示した後、録音した時刻を表示。



# 再生モードを選ぶ

ONE: 選択したファイル 1 つを再生します。

ALL:選択したフォルダ内のすべてのファイルを続けて再生します。 初期設定は「ONE |です。

再生モードの選択方法→28~29、31ページ

# ファイル戻し、送りする(スキップ)

再生または停止中に、[スキップ/サーチ]の[I◀◀]または[▶▶]ボタンを 押す([I◀◀]:ファイル戻し、[▶▶]:ファイル送り)

連続でファイル戻し、送りをするには、停止中に[I◀◀]または[▶▶]ボタンを押し 続けます。

停止中にファイルを選択した場合は、[再生/一時停止(▶)]ボタンを押すと再生 を開始します。

- 再生中に[◄◄]ボタンを押すと、再生中のファイルの頭に戻り再生します。続けて2度押すと、前のファイルに移動します。
- 再生モード(31ページ)が「ALL」の場合、停止時にファイルを選択しても、再生はファイル1から始まります。

停止時に『◀◀]または[▶▶]ボタンを押し続けると、「ALL」が表示されます(次のページ 参昭)。

# 再生を早戻し、早送りする(サーチ)

再生中に、[スキップ/サーチ]の[◀◀]ま たは[▶▶] ボタンを押し続ける

([|◀◀]:早戻し、[▶▶]:早送り)

ボタンから指をはなすと、通常の再生に戻ります。



#### ご注意

早戻し、早送りは再生中のファイル内で使える機能です。ファイルを越えて早戻し、早送りをすることはできません。早送り時にファイルの最後まできた時は、ファイル送り機能(前のページ)に切り換わります。

# 5秒前に戻って再生する

#### 再生中に、「メニュー」ボタンを押す

再生中のファイル内で5秒前に戻って再生を再開します。

#### ご注意

- ファイルを越えて戻すことはできません。
- 再生中に、[メニュー]ボタンを2秒以上押した場合は、キーロックの設定(14ページ)となります。

# イントロ再生


選択中フォルダのすべてのファイルの最初から3秒間を順に再生します。

#### **1** フォルダを選択する

[メニュー]ボタンを押し、10秒以内に[スキップ/サーチ]の[◀◀]または[▶▶]ボタンを押してフォルダを選び、[停止(■)]ボタンを押します。

2 「ALL」が表示されるまで、「スキップ/サーチ」の「◄◄」または「▶▶」 ボタンを押す





**3** [再生/一時停止(▶)]ボタンを押す 「INTRO |を表示して、イントロ再生を開始します。



[停止(■)]ボタンを押すと、イント□再生を停止します。



## A-Bリピート再生

ファイル中の特定の区間を繰り返し再生します。

1 再生中に、A-BUピート再生の開始地点(A) で「リピート」ボタンを押す



**2** 終了地点(B)で[リピート]ボタンをもう1度 押す



設定した区間(A地点-B地点)を繰り返し再生します。



A-Bリピート再生中に、[リピート]ボタンを押すと、A-Bリピートを解除して通常の再生に戻ります。

#### ご注意

- A-Bリピート再生中に[スキップ/サーチ]の[◄◀]または[▶▶]ボタンを操作すると、設定が解除されます。
- A地点とB地点は、2秒以上の間隔が必要です。

# 消去する

#### ご注意


消去する前に、電池の残量が充分あることを 確認してください。

## ファイルを消去する

## 1 フォルダを選ぶ

[メニュー]ボタンを押し、10秒以内に[スキップ/サーチ]の[◀◀]または[▶▶]ボタンを押してフォルダを選び、[停止(■)]ボタンを押します。

- 2 [スキップ/サーチ]の[I◀◀]または [▶▶]ボタンを押し、消去したいファイルを選ぶ
- **3** [消去] ボタンを押す 「DELETE」表示が点滅します。





**4** 点滅している間(5秒間)に[消去]ボタンを2秒以上押す

選択したファイルが消去されます。消去されたファイル以降のそれぞれのファイル番号は繰り上がります。

消去を途中で中止するには、「停止(■)]ボタンを押します。

# フォルダ内のすべてのファイルを消去する

1 消去するフォルダを選ぶ

[メニュー]ボタンを押し、10秒以内に[スキップ/サーチ]の[4◀]または[▶▶]ボタンを押してフォルダを選び、[停止(■)]ボタンを押します。

2 [スキップ/サーチ]の[I◀◀]または[▶▶]ボタンを押して、「ALL」を選ぶ



3 [消去]ボタンを押す

「DELETE」表示が点滅します。





**4** 点滅している間(5秒間)に[消去]ボタンを2秒以上押す 選択したフォルダ内のすべてのファイルが消去されます。

# すべてのファイルを消去する

メモリの内容がすべて消去されます。消去する前に必要なデータは必ずバックアップしておいてください(33ページ)。

# 1 [消去]ボタンを押す

「DELETE |表示が点滅します。



2 点滅している間(5秒間)に[録音(○)]ボタンを3 秒以上押す

「FOLDER」、「ALL」、「DELETE」表示が点滅します。



**3** 点滅している間(5秒間)に[消去]ボタンを2秒以上押す すべてのファイルが消去されます。

消去を途中で中止するには、「停止(■)]ボタンを押します。

# 各種メニューの設定

- **1** 停止状態で[メニュー] ボタンを押す メニュー画面を表示します。
- 2 再度[メニュー] ボタンを押し、変更 したいメニュー画面を選ぶ


ボタンを押すたびに、次のページのようにメニュー画面が切り換わります。

3 設定を変更するには[スキップ/サーチ]の[I◀◀]または[▶▶]ボタンを押し、希望の項目を選ぶ

詳しくは次のページからの「メニュー設定の一覧」をご覧ください。

続いて他のメニューの設定を変更する場合は、2~3の操作を繰り返します。

**4** [停止(■)]ボタンを押す 停止状態に戻ります。



#### ご注意

- 設定の途中で10秒以上何も操作をしないと、もとの画面に戻ります。途中までの設定は有効になります。
- ◆ メニュー設定中は[録音(○)]や[再生/一時停止(▶)]ボタンを押しても、録音 や再生は開始されません。

# メニュー設定の一覧









1)フォルダ選択

2)録音感度

3)録音モード

4) VAS: 音声起動録音









5)再生モード

6)ビープ音

7)年(西暦)

8) 月









9) 🖯

10) 12/24時間表示

11) 時

12)分







(初期設定値を表示しています)

## 1) FOLDER: フォルダ選択

18ページ「フォルダを選ぶ」をご覧ください。

#### 2) DICT/CONF:録音感度設定

DICT(対話):

音源が近い場合の録音に向いています。音

源の方へ本機を向けてください。

#### CONF(会議):

小会議での録音に向いています。録音時の環境によって音声を拾える範囲は変わります。

#### **3)** HQ/LP:録音モード設定

**HQ**(ハイクオリティ)モード:

高音質で録音できます。

**LP**(ロング)モード:

音質は多少落ちますが、長時間録音ができます。

録音モードの設定・変更は、新しいファイルに録音するときに有効になります。

# 4) VAS:音声起動録音設定

VAS OFF:

手動で録音の開始、停止をおこないます。

#### VAS ON

録音状態で音声を感知したときに自動的に録音を開始し、音声が一定のレベル以下になると録音が自動的に一時停止します。「VAS |を表示します。

録音中に[音量]の[+]または[-]ボタンを押し、音声感知レベルの調節(SEN 01 ~SEN 10)ができます。数値が高い方が小さな音でも起動しやすくなりますが、雑音の多いところでは、逆に録音が止まらない場合があります。で使用の目的に合わせてレベルを調節してください。

小さな音声のときは、この機能が働かない場合があります。大切な録音をする場合は、VASを「OFF Iにしてください。

SEN 08

## 5) ONE/ALL:再生モード設定

ONF:

選択したファイル1つを再生します。

ALL:

選択したフォルダ内のすべてのファイルを続けて再生します。

## 6) BEEPON/BEEPOFF:ビープ音設定

BEEPON:

ボタンを押すと、「ピッ」というビープ音が鳴

ります。

BEEPOFF:

ビープ音は鳴りません。

7) YEAR: 「年(西暦)」設定

8) MM/DD:「月」設定

9) MM/DD: [日]設定

10) 12 HOUR/24 HOUR: 12/24時間表示設定

11) TIME:「時」設定 12) TIME:「分」設定

7)~12)の各設定は、15ページ「日時を設定する」をご覧ください。



# 故障かな?と思うまえに

販売店にご相談になる前に、下記をお確かめください。 直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

#### 動作しない

原因	乾電池が正しく入っていないか、乾電池切れである。
解決方法	乾電池が正しく入っていることを確認してください。一度乾電池を抜
	乾電池が正しく入っていることを確認してください。一度乾電池を抜いてから、正しく入れ直してください。または新しいアルカリ乾電池に
	換えてください。(11ページ)

## ボタンを押しても反応しない

原[	因	キーロック機能がオンになっている。
解污	块方法	キーロック機能をオフにしてください。(14ページ)

## 音が聞こえない

原 因	音量が小さい。
解決方法	音量を調節してください。(16ページ)

#### スピーカーから音が聞こえない

原因	ヘッドホンが接続されている。
解決方法	ヘッドホンを抜いてください。

#### 録音できない

原因	【 (マイク)端子に誤ってヘッドホンが接続されている。
解決方法	ヘッドホンを抜いてください。

#### 動作や画面の表示が通常でない

原因	本機をリセットする必要がある。
解決方法	次のページをご覧ください。

## リセットする

動作や画面の表示が通常でない場合は、本機をリセットしてください。

- 1 電池カバーを開ける
- 2 乾電池は入れたままで、先の細い棒状のもの(例えば針金など)を使い、[RESET]ボタンを5秒押す

本機がリセットされます。

※保存されたデータは消えません。



#### データのバックアップ(外部機器への録音)

- 1 市販のオーディオケーブル(モノラルミニプラグ/抵抗入り)で本機の (ヘッドホン)端子と録音する機器(カセットレコーダーなど)の音声入力またはマイク入力端子を接続します。
- 2 録音する機器の録音を開始します。
- **3** 本機でバックアップ(録音)したいファイルを選び、再生を開始します。 録音の前に試し録音をして、本機の音量を調節しておいてください。

# お手入れ

本機の汚れは柔らかい布でふいてください。

ベンジンやアルコール、シンナーなどでふいたりしますと、変質、変色することがありますので使用しないでください。また、殺虫剤もかからないようにご注意ください。

# 主な仕様

内蔵メモリ 32MB

録音時間 約4時間(HQ時)

約10時間45分(LP時)

録再周波数特性 300~3,300Hz(HQ時)

300~3,200Hz(LP時)

入出力端子  $\bigcap$  (ヘッドホン)3.5 $\phi$ ミニ、インピーダンス8 $\Omega$ 以上

◆ (外部マイク)3.5øミニ、プラグインパワー対応 インピーダンス2kの以 b

スピーカー 28mm*a* 

動作温度 +5℃~+35℃

定格出力 120mW(JEITA/DC) 雷源 単4形アルカリ | 整雷池×2本

電池持続時間(JEITA) アルカリ乾電池

約13時間30分(連続録音時間)LP時

約9時間30分(連続再生時間)スピーカー再生、LP時 約10時間30分(連続再生時間)ヘッドホン再生、LP時 連続録音再生時間は、電池の種類メーカー、保管状態、使用条件、 使用周囲温度などによって変わります。上記の時間はあくまで目

安であり、保証するものではありません。

また、アルカリ電池以外の乾電池の動作保証はいたしません。

最大外形寸法 幅42×高さ111×奥行き20mm

質量 約72g(電池含む)

付属品 外部マイク (1)、インナーイヤー型ヘッドホン (1)、

単4形アルカリ乾電池(2)、基本操作ガイド(1)、

本書(保証書付)(1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

その他

# 0

# 保証書について

● この商品には保証書がついています。お買い上げの際、販売店が発行します。

保証書とアフターサービス

- 所定事項の記入をご確認のうえ内容をよくお読みになって、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

# アフターサービスについて

#### 調子が悪いときはまずチェックを

本書の32ページからをもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店か、または「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の規定に従い、お買い上げの販売店が修理させていただきます。製品に保証書を添えてご持参ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

#### 部品の保有期間について

デジタルボイスレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店または「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

# お客さまご相談窓口

#### まずはお買い上げ販売店へ

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げ販売店へお申し出ください。

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は

下記の相談窓口にお問い合わせください。

総合相談窓口: 家電製品についての全般的なご相談

修理相談窓口: 修理サービスについてのご相談

#### 総合相談窓口(全般的なご相談) 三洋電機(株) お客さまセンター

相談受付時間 9:00~18:30

北海道地区 札 幌 ☎ (011)290-1522

東北地区 仙 台 ☎ (022)714-6137

関東地区 東 京 ☎ (03)3815-1111

中部·北陸地区 名古屋 ☎ (052)533-5245

近畿・四国地区 大阪☎(06)6994-9570

中国地区 広島 ☎ (082)297-6067

九州·沖縄地区 福 岡 ☎ (092)461-8022

郵便·FAXでご相談される場合は

#### 三洋電機(株)お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX **1** (06)6994-9510

#### 修理相談窓口(修理サービスについてのご相談)

#### 三洋コンシューママーケティング(株)

**受付時間** 月曜日~金曜日 9:00~18:30

土曜·日曜·祝日 9:00~17:30

#### 出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口 -

**東コールセンター** 東京 ☎ (03)5302-3401 西コールセンター 大阪 ☎ (06)4250-8400

関東·首都圏および近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用 いただけます。

#### 東コールセンターへの転送電話番号・

北海道地区 札 幌 ☎ (011)833-7888 東北地区 仙 台 ☎ (022)382-2213 長野地区 長 野 ☎ (0263)26-1772 新潟地区 新 潟 ☎ (025)285-2451 福島地区 福 島 ☎ (024)945-6811

## 西コールセンターへの転送電話番号 -

北陸地区 金 沢 ☎ (076)237-6650 東海地区 名古屋 ☎ (052)979-3456 中国地区 広 島 ☎ (082)293-9333 四国地区 高 松 ☎ (087)844-8321 九州地区 福 岡 ☎ (092)922-9311

沖縄地区 沖 縄 ☎ (098)944-5018

受付時間

月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社の休日を除く)

9:00~12:00. 13:00~17:30

「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。

受付時間 月曜日~土曜日(日曜、祝日を除く) 9:00~17:30

#### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

#### <利用目的>

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

 ● 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と 同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

#### 個人情報のお取り扱いについての詳細は、

ホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

#### 北海道地区

札 幌 (011)831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36

函 館 (0138)48-8301 〒041-0824 函館市西桔梗町589-295

苫小牧 (0144)57-8707 〒059-1364 苫小牧市沼ノ端230-1034

旭 川 (0166)22-2421 〒070-0073 旭川市曙北3条7-3-3

北 見 (0157)23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-14

釧 路 (0154)22-1576 〒085-0021 釧路市浪花町7-7

#### 東北地区

仙 台 (022)384-0444 〒981-1225 宮城県名取
-----------------------------------

書 森 (017)729-3401 〒030-0141 青森県青森市大字上野字山辺29-5

Л 戸 (0178)28-9225 〒039-1121 青森県八戸市卸ヤンター1-6-7

盛 (019)623-1600 〒020-0824 岩手県盛岡市東安庭2-12-1

ъĸ (0197)23-6621 7023-0003 岩手県水沢市佐倉河字羽里田45

Ш (023)641-1769 〒990-2432 山形県山形市荒楯町1-21-30

洒 (0234)23-3817  $\mp 998-0842$ 川形県洒田市亀ヶ崎6-7-16

秋 秋田県秋田市寺内イサノ93-1

那 III (024)945-6793 T963-0111 福島県郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7

#### 閗 東・ 甲 信 越 地 区

さいたま (048)664-2319 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1-30

戸 (049)284-8900 〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-3-17 坂

栃 木 (028)653-2811 〒321-0106 栃木県宇都宮市 F横田町1302-12

茨 (0298)64-4751 7300-3261 茨城県つくば市花畑2-15-3 水

(029)251-4125 〒311-4152 茨城県水戸市河和田3-2386-1

群 (027)362-1151  $\mp 370-0001$ 群馬県高崎市中尾町池の内441

西関東 (0276)22-7702 〒373-0015 群馬県太田市東新町72-2

(025)285-2431 〒950-0973 新潟県新潟市上近江3-5-18 新 澙

₹ 出 新潟県長岡市東蔵王2-3-46

Н  $(025)543-3535 \mp 942-0074$ 新潟県 上越市石橋2-2-9 越

城 東  $(03)3607-3191 \pm 125-0051$ 東京都葛飾区新宿4-10-15

城 JŁ. (03)3958-1261 〒173-0021 東京都板橋区弥牛町72-5

(03)3376-3361 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚3-1-13 城 西

武蔵野 (042)364-7721 〒183-0045 東京都府中市美好町2-3-1

戸 塚 (045)827-2831 〒224-0806 神奈川県横浜市戸塚区 ト品濃9-14

相模原 (042)742-2272 〒228-0805 神奈川県相模原市豊町17-11

平 塚 (0463)55-3926 〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮3-20-63

千 葉 (043)241-7311 〒260-0025 千葉県千葉市中央区間屋町5-20 鎌ケ谷 (047)441-0111 〒273-0105 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59

Ш 梨 (055)226-2561 〒400-0035 山梨県甲府市飯田4-8-23

#### 中部地区

名古屋 (052)979-3455 〒461-0025 愛知県名古屋市東区徳川1-901

サンエース徳川ビル1F

名古屋西 (052)485-3620 〒453-0816 愛知県名古屋市中村区京田町2-1

岡 崎 (0564)23-3418 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-20

岐 阜 (058)246-3417 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35

静 岡 (054)261-4151 〒420-0813 静岡県静岡市長沼885

沼 津 (055)935-0501 〒410-0822 静岡県沼津市下香貫七面1152-2

浜 松 (053)461-8685 〒435-0016 静岡県浜松市和田町795-2

松 本 (0263)26-1107 〒390-0835 長野県松本市高宮東1-35

長 野 (026)299-9501 〒388-8006 長野県長野市篠/井御幣川字東松島1000-2

金 沢 (076)292-2060 〒921-8005 石川県金沢市間明町2-100

富 山 (076)422-7020 〒939-8211 富山県富山市二口町1-13-8

福 井 (0776)53-7134 〒912-0834 福井県福井市丸山1-1002

三 重 (059)236-5195 〒514-0111 三重県津市一身田平野285-2

#### 近 畿 地 区

大 阪 (06)6992-6235 〒570-0086 大阪府守口市竹町4-13

大阪南 (06)6761-4600 〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-1-14

三洋ビル2F

大阪東 (0729)65-1811 〒578-0903 大阪府東大阪市今米2-3-29

阪 和 (072)221-8571 〒590-0959 大阪府堺市大町西3-1-16

京 都 (075)672-0877 〒601-8102 京都府京都市南区上鳥羽菅田町41

三 丹 (0773)27-3458 〒620-0856 京都府福知山市土師宮町1-66

奈 良 (0744)22-7888 〒634-0837 奈良県橿原市曲川町7-1-31

滋 賀 (077)545-4221 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田1-1-5

和歌山 (073)473-7112 〒640-8301 和歌山県和歌山市岩橋1636-1

田 辺 (0739)22-7520 〒646-0051 和歌山県田辺市稲成町南江原318

神 戸 (078)641-1251 〒653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町2-1-9

ピアザビル3F

阪 神 (06)6432-3401 〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町4-17-6

姫 路 (0792)96-2141 〒670-0981 兵庫県姫路市西庄字八町108

淡 路 (0799)22-2702 〒656-0101 兵庫県洲本市納字横竹308-1

#### 中国地区

丛	島	(082)293-6511	T/33-0012	<b>広島県広島市西区中広町3-</b>	I /-b
---	---	---------------	-----------	----------------------	-------

福 山 (084)954-4101 〒721-0952 広島県福山市曙町4-22-10

岡 山 (086)245-1634 〒700-0973 岡山県岡山市下中野703-101

津 山 (0868)22-6133 〒708-0002 岡山県津山市上河原239-10

鳥 取 (0857)24-2930 〒680-0843 鳥取県鳥取市南吉方3-107

浜 田 (0855)22-7883 〒697-0023 島根県浜田市長沢町3049

松 江 (0852)23-1183 〒690-0017 島根県松江市西津田4-1-14

山 口 (083)973-3391 〒754-0024 山口県吉敷郡小郡町若草町2-6

#### 四国地区

愛 媛 (089)971-3342 〒791-8036 愛媛県松山市高岡町148-1

宇和島 (0895)27-1818 〒798-0077 愛媛県宇和島市保田甲934-3

香 川 (087)843-1840 〒761-0104 香川県高松市高松町2175-10

高 知 (088)860-0229 〒781-5106 高知県高知市介良乙1044

徳 島 (088)699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓150-2

#### 九 州 地 区

福 岡 (092)928-3414 〒818-8534 福岡県筑紫野市紫6-1-1

北九州 (093)521-5286 〒802-0023 福岡県北九州市小倉北区下富野2-10-28

中九州 (0942)37-3934 〒830-0038 福岡県久留米市西町105-18

長 崎 (095)824-5628 〒850-0012 長崎県長崎市本河内3-21-43

佐世保 (0956)31-7635 〒857-1162 長崎県佐世保市卸本町17-1

熊 本 (096)357-1122 〒861-4106 熊本県熊本市南高江3-2-88

八 代 (0965)35-3483 〒866-0871 熊本県八代市田中東町12-7

大 分 (097)543-3454 〒870-0822 大分県大分市大道町3-4-32

宮 崎 (0985)29-3441 〒880-0036 宮崎県宮崎市花ケ島町観音免883

鹿児島 (099)251-4615 〒890-0068 鹿児島県鹿児島市東郡元町11-10

#### 沖縄 地区

沖 縄 (098)944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 沖縄三洋販売(株) サービス部

住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

(011205G)

# 無料修理規定

お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本書をご持参ご提示ください。

- 1. 保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
  - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - □. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または 損傷。
  - ハ、火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
  - 二. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された 場合の故障または損傷。
  - ホ. 本書の提示がない場合。
  - へ、本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ト. 消耗品の交換・仕様変更など。
- 2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理をおこなった場合の出張料はお客さまの負担となります。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品等で本書に記入の販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客さまご相談窓口」をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

#### 修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

● 保証期間経過後の修理補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証書とアフターサービス」(35ページ)をご覧ください。

あ行	な行
イントロ再生23	
A-Bリピート再生24	
液晶パネル10	は行
オートパワーオフ13	バックアップ33
音量 16	ビープ音16,31
	VAS(音声起動録音) 19,30
か行	ファイル戻し、送り(スキップ) 21
外部マイク 12	フォルダ選択18
キーロック 14	付属品8
故障かな?と思うまえに 32	ヘッドホン12
さ行	ま行
再生	
再生一時停止	
再生の早戻し、早送り (サーチ) 22	ら行
再生モード21,31	
消去 25	:
	録音一時停止19
た行	録音感度 17,30
タイムスタンプ13,21	録音モード 17,30
電源 13	
電池残量12	

# 三洋電機株式会社

パーソナルエレクトロニクスグループ DIカンパニー 国内販売担当

〒574-8534 大阪府大東市三洋町1番1号 電話 大東(072)870-4186(直通)

ボイスレコーダーユーザーサポートホームページアドレス http://www.sanyo-audio.com/support/icr/index.html